


## デュアルタイムモデル(31140)



### ■時間と日付の設定

リューズを③の位置まで引き出し、回転させ時間を合わせてください。24時間計も連動しているため、24時間計も正しく設定されていることを確認してください。リューズを②の位置まで引き出し、回転させ日付を合わせてください。

※午後9時～午前2時の間に日付が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。

### ■デュアルタイムの時間設定

左側のサークルで、海外時間など現在とは別の時間を表示できます。Aのボタンを押すとマイナス1時間(反時計回り)、Bのボタンを押すとプラス1時間(時計回り)、針が動くので時間を合わせてください。デュアルタイムの表示は24時間表示のため12時間で半周、24時間で1周します。

### ■デュアルタイムの基準位置設定

デュアルタイム表示の針が中心からずれている場合、位置を調整して修正できます。リューズを③の位置まで引き出し、Aのボタンを押すとマイナス方向(反時計回り)に、Bのボタンを押すとプラス方向(時計回り)に針が動くので針の位置を合わせてください。